本巣市民文化ホール舞台照明設備　負荷回路表

舞台

ＬＨ下	4	3	2	1
DIM No	56	54	52	50

4	3	2	1	ＬＨ上
55	53	51	49	DIM No

ＵＨ下	4	3	2	1
DIM No	48	46	44	42

4	3	2	1	ＵＨ上
47	45	43	41	DIM No

8	7	6	5	4	3	2	1	3 SUS
40	39	38	37	36	35	34	33	DIM No

FC下	DIM No
6	71
5	70
4	69

8	7	6	5	4	3	2	1	2 SUS/天板
32	31	30	29	28	27	26	25	DIM No

FC上	DIM No
6	63
5	64
4	65

3	2	1	2B下
11	9	7	DIM

3	2	1	2B中
12	10	8	DIM

3	2	1	2B上
11	9	7	DIM

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1 SUS
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	DIM No

FC下	DIM No
3	68
2	67
1	66

3	2	1	1B下
5	3	1	DIM

3	2	1	1B中
6	4	2	DIM

3	2	1	1B上
5	3	1	DIM

FC上	DIM No
3	60
2	61
1	62

3	2	1	F
59	58	57	DIM No

客席

6	5	4	3	2	1	CL
85	84	83	82	81	80	DIM No

FRS下	DIM
1	76
2	77
3	78
4	79

上段

下段

4	3	2	1	天井DL
89	88	87	86	DIM No

1	下がり天井
90	DIM No

6	5	4	3	2	1	予備
96	95	94	93	92	91	DIM No

上段

下段

FRS上	DIM
1	72
2	73
3	74
4	75

直１	IL
8	DIM No

直１	FL
7	DIM No

直4	直3	直2	直1	天井MF
6	5	4	3	DIM No

直2	直１	CPS
2	1	DIM No